

A

B

F801 シャッター部

F801 Shutter

FAA22051-R.3241.B

旧シャッター組品に新シャッター幕1B999-674を取付ける時は*の部品を使用すること

製法 94F-1033

F801,F90-940084

When mounting the new curtain (1B999-674) on the old shutter assembly, use the parts marked with "*".
No.94F-1033

F801,F90-940084




Fig.0

A

B

FAA22051-R.3241.B

F801 シャッター部

F801 Shutter

旧シャッター組品に新シャッター幕1B999-674を取付ける時は*の部品を使用すること

製技 94F-1033

F801,F90-940084

When mounting the new curtain (1B999-674) on the old shutter assembly, use the parts marked with "*".

No.94F-1033

F801,F90-940084

1

2

3





Fig.0

BODY DIECASTING, SHUTTER UNIT, DB-DX CONTACT BASE PLATE UNIT



巻き戻し基板・裏蓋開閉キ一部・F検知SW部

FAA22051-R.3241.B

REWIND BASE PLATE, CAMERA BACK OPEN/CLOSE KEY, FILM DETECTION SW




Fig. 2

POWER SWITCH FPC, FILM ADVANCE BASE PLATE UNIT




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6

FRONT BODY, APRON, MANUAL APERTURE BASE PLATE

13399-159




Fig. 7






Fig. 8

INTERNAL & EXTERNAL LCD, MAIN FPC









Fig. 11






Fig. 13




Fig. 14